


Fastighetsaktiebolag Grutgatan Intranet



Man kan ansluta flera (EH-net, EH-800) till samma Intranet med en WEB-adress, om du har portaladress till Ouman 3G PRO eller STD produkt. Bakom en adress kan man ansluta upp till 10 st produkter om man använder en separat switch.

För att ansluta till WEB-server med en adress kan huvudanvändaren kommunicera med alla anslutna apparater utan separata adresser, om man så vill. Övriga personer måste få access från huvudanvändaren för att kunna ansluta sig separat, sedan kan var och en ansluta sig till egna EH-net eller EH-800.

Användare kan även bygga egna Intranet för att lätt kunna kommunicera med alla egna anslutna apparater. Detta kräver att alla WEB-adressägare ger tillåtelse till varandras adresser för att sända information via Intranet. Adress är 3G tuki@ouman.fi.

①

Skriv WEB-serveradress som du erhållit vid leverans. WEB-adress. Exempel <https://grutgatan.ouman.net>
Logga in i systemet med din användarkod.

Logga in i systemet med din användarkod.

②

I WEB-servern visas en grön indikering som anger att modem-kommunikation fungerar. Visas en röd indikering har du ingen kommunikation.

Om systemet har en portaladress och Du är huvudanvändare med access kan du ansluta nya EH-net eller EH-800 till systemet.

Övriga användare ansluter sig till 3G systemet med levererade personliga adresser och till EH 800 med inställda apparat-ID.

③

Anslutning av nya apparater (EH-net EH-800) till systemet.

Välj "Lisää päätelaite" (= Anslut ny apparat).

"Nimi" (=namn): Ange apparats placering (apparatum plan 1 eller värmecentral hus 2).

"Päätelaitetyyppi" (=apparat): Välj vilken produkt som skall anslutas (EH-net eller EH-800).

"Portti" (=port): Adress till första apparat/produkt port 50100 och den andra 50200 och den tredje 50300. Adressen till nästa produkt skall vara stigande med nästkommande nummer.

"Modbus TCP": Om du är ansluten till apparater över Internet använd inte Modbus TCP.

4

OUUMAN®

Anslut ny apparat till [www-adress Grutgatan1.ouman.net](http://www-adress.Grutgatan1.ouman.net)
 Lisää uusi päätelaite WWW-osoitteeseen Grutgatan 1ouman.net

*** Muiden kuin Ouman Oyn päätelaitteiden käyttö 3G-STD/PRO järjestelmässä on kielletty

Nimi: ← *Namn*
 Päätelaitetyyppi: ← *Apparat*
 Portti: ← *Port*
 ModbusTCP: ← *Modbus TCP*

EH-800 automaattikirjautumisen asetukset ← *Automatinloggning av EH-800*
 WEB käyttäjätunnus: ← *web användarnamn*
 WEB salasana: ← *web lösenord*

Lägg
 Tillbaka

© Ouman Oy Voimatie 6 90440 Kempele Puh: 0424 8401 Fax: 0

Om du ansluter EH-800 till ett system kan du använda adress EH-800. Automatinloggning av EH-800 kräver WEB -användarkod och lösenord.

Om du gett samtliga EH-800 samma WEB-användarkod och samma lösenord, kommer systemet att automatisk hålla reda på adresser till alla anslutna EH-800 och systemansvarig kan logga in till samtliga EH-800 utan separat inloggning.

WEB-användarkod och lösenord hittar man i EH-800 under Apparatinställningar > nätverksinställningar.

OUUMAN®

Muokkaa päätelaitetta "Päätelaite "(Grutgatan 1ouman.net)

*** Muiden kuin Ouman Oyn päätelaitteiden käyttö 3G-STD/PRO järjestelmässä on kielletty

Nimi: ← *Namn*
 Päätelaitetyyppi: ← *Apparat*
 Portti: ← *Port*
 ModbusTCP: ← *Modbus TCP*

EH-Net automaattikirjautumisen asetukset ← *Automatinloggning av EH-net*
 EH-Net tunnus: ← *web användarnamn*
 EH-Net salasana: ← *web lösenord*

Lägg
 Tillbaka

© Ouman Oy Voimatie 6 90440 Kempele Puh: 0424 8401 Fax: 0

Om man har flera EH-net att bevaka och Du är huvudanvändare bör man ge samma inloggningskod till samtliga. För automatinloggning till EH-net skriv huvudanvändarens användarkod och lösenord i EH-net. Detta gör att man kan komma i kontakt med alla anslutna apparater utan att logga in separat i var och en.

Övriga användare loggar in systemet med en egen användarkod eller med koden man fått från huvudanvändaren.

Om du inte gör detta måste du logga in i varje apparat med egen användarkod och lösenord

5

OUUMAN®

Grutgatan 1ouman.net

Reititin: **Reititin** Tila ● - viimeksi päivittynyt 2 min sitten

Päätelaitteet:

- [Ruutikatu 1, EH-net \(EH-net\)](#)

Redigera Radera

Lisää päätelaite *Anslut ny apparat till www-adress*

[Järjestelmänäkymään](#) *systemfönster*

[Kirjaudu ulos](#) *Logout*

© Ouman Oy Voimatie 6 90440 Kempele Pu

Om du har flera Intranetadresser att bevaka (WWW-adress) kan adresser kopplas in i samma system om samtliga användare ger tillåtelse. Tillstånd kan göras via Ouman SMS-adress 3Gtuki@ouman.fi

Skriv in vilka WWW-adresser som ska sammankopplas i samma Intranet och om man använder portalkod som anger vilka WWW-adresser som ska sammankopplas, samt vilken portalkod man vill ha gemensam.

OUUMAN®

WWW-osoite

WWW-osoite	Luotu
Grutgatan 1.ouman.net	10-11-2009
Grutgatan 2.ouman.net	09-11-2009

Vaihda salasana(t) *byt lösenord*

[Kirjaudu ulos](#) *Logout*

© Ouman Oy Voimatie 6 90440 Kempele Pu

Välj systemfönster
 I öppnat fönster ser man vilka WEB-adresser som är anslutna i samma system.

OUUMAN SVERIGE AB www.ouman.se

Box 710
 SE-13517 TYRESÖ
 Tfn. +46 8 555 985 90
 Fax. +46 8 555 985 99

Besöksadress:
 Solkraftsvägen 16 A
 SE-13570 STOCKHOLM

OUUMAN OY

Voimatie 6, 90440 Kempele
 Tfn. +358 424 8401
 Fax +358 8 815 5060

Espoo:

Upseerinkatu 1, 02600 Espoo
 Tfn. +358 424 840 202
 Fax +358 9 4780 1030